

MAESTRO Wi-Fi App



MANUAL DE USUARIO SPA



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Refer to the User/Maintenance manual for all standards and warnings.

Voir le manuel de l'utilisateur / d'entretien pour toutes les normes et tous les avertissements.

Consulte en el Manual del Usuario o de Mantenimiento todas las normas y advertencias.

ÍNDICE

1 - ADVERTENCIAS	1
2 - DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN	1
3 - FUNCIONES DE LA APLICACIÓN	2
3.a - Página de inicio	2
3.b - Página de controles	3
3.c - Página de configuración	5
3.c.1 - Configuración de la unidad	6
3.d - Configuración del temporizador	12

1 - ADVERTENCIAS

- No todas las versiones de iOS y Android son compatibles con la aplicación.
Olimpia Splendid no puede ser considerada responsable de cualquier problema debido a esta incompatibilidad. La aplicación está sujeta a actualizaciones sin previo aviso. Verifique la compatibilidad con el sistema operativo del dispositivo antes de instalarla.



Mantenga la aplicación actualizada a la versión más reciente.



No podemos ser considerados responsables de problemas debido a las conexiones con Internet, el enrutador Wi-Fi y los dispositivos inteligentes. Para solicitar ayuda contacte al fabricante original.


2 - DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

- a. Abra “App Store” o “Google Play”.
- b. Busque la aplicación “**Olimpia Splendid MAESTRO**”.
- c. Descargue la aplicación.


3 - FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

3.a - Página de inicio


La siguiente página aparece la primera vez que se abre la aplicación:



3.b - Página de controles



- 1. Seleccionar configuración**
Abre la configuración de la aplicación.
- 2. Seleccionar bitácora de alarmas**
Abre la bitácora de alarmas de la unidad.
- 3. Seleccionar unidad**
Indica la unidad enlazada con la aplicación y permite la selección de otras unidad instalada.
- 4. Seleccionar indicador de canal de comunicación**
Presenta el canal de comunicación usado por la aplicación.
- 5. Seleccionar encendido**
Enciende y apaga la unidad.
- 6. Seleccionar control de temperatura**
Establece la temperatura del cuarto deseada.
- 7. Seleccionar ajuste del indicador de temperatura**
Presenta el ajuste de la temperatura del cuarto.



8. Seleccionar temporizador

Enciende y apaga el temporizador de la unidad y abre la configuración del temporizador.

9. Seleccionar barra deslizante de control de temperatura

Establece la temperatura del cuarto deseada.

10. Seleccionar indicador de temperatura actual del cuarto

Presenta la temperatura del cuarto medida por la unidad.

11. Tecla de control directo del deflector de aire

Se utiliza para seleccionar el modo fijo u oscilante del deflector de aire.

12. Seleccionar modo

Establece el modo de operación deseado.

13. Seleccionar velocidad del aire

Establece la velocidad del ventilador de la unidad.




La capacidad de seleccionar la temperatura del cuarto y la velocidad del ventilador de la unidad deseadas no está disponible en ciertos modos de operación.

3.c - Página de configuración

Oprima el botón “CONFIGURACIÓN” (1 vez) para abrir

- El submenú “MANEJAR UNIDADES”
- La guía del usuario de la aplicación en línea



También puede tenerse acceso a la guía en línea
www.olimpiaspplendidusa.com

3.c.1 - Configuración de la unidad

Oprima el botón “MANEJAR UNIDADES” para abrir el submenú “configuraciones”.

Seleccione “AGREGAR UNIDAD” para enlazar otra unidad a la aplicación.




Bluetooth debe estar habilitado en su teléfono inteligente dentro del rango de comunicación requerido para agregar una unidad.

Una vez seleccionada la unidad, se abrirá la página “INTRODUCIR NIP”.



El NIP no puede alterarse y es único para cada juego Wi-Fi. Por lo tanto, guárdelo con cuidado, en caso de que sea necesario agregar nuevas unidades a la aplicación en el futuro. Se recomienda usar una de las etiquetas proporcionadas con el juego Wi-Fi y colocarla cerca de la placa de nombre de la unidad.



La "Pantalla de controles" se abrirá después de completar el registro de la unidad.

Seleccione una sola unidad para abrir los siguientes ajustes:

- Cambiar nombre
- Temporizador
- Configuración de Wi-Fi
- Configuración avanzada




3.c.1.1 - Cambiar nombre

Seleccione “CAMBIAR NOMBRE” para cambiar el nombre de la unidad.



El nombre puede tener una longitud de hasta 6 caracteres.




3.c.1.2 - Temporizador

Seleccione “TEMPORIZADOR” para abrir la pantalla “CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR”.



Ver en la sección 3.d las funciones de la pantalla “CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR”.



3.c.1.3 - Configuración de Wi-Fi

Seleccione “CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi” para:

- Verificar la potencia de la señal de la red Wi-Fi detectada por el juego instalado en la unidad
- Establecer el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña para enlazarla con la tarjeta.



3.c.1.4 - Avanzada


Seleccione “CONFIGURACIÓN AVANZADA” para:

- Establecer la posición de instalación de la unidad




Para mayores detalles consulte el manual del usuario o de mantenimiento de la unidad Maestro.

- Abra la página “SERVICIO” (acceso exclusivo a Olimpia Splendid USA)



3.d - Configuración del temporizador



- 1. Seleccionar regreso/guardar**
Confirma la configuración y regresa a la página “MANEJAR UNIDADES”
- 2. Seleccionar indicador de día**
Presenta el día de la semana seleccionado.
- 3. Seleccionar editar configuración**
Edita la página de configuración para el día de la semana seleccionado.
- 4. Seleccionar día de la semana**
Establece otro día de la semana.
- 5. Seleccionar hora del día**
Presenta las opciones de configuración de hora para el día de la semana seleccionado..
- 6. Seleccionar configuración de rango de tiempo**
Presenta las selecciones de los rangos de tiempo introducidos.
- 7. Seleccionar configuración de copiado**
Copia las selecciones de hora a los demás días de la semana.

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

OLIMPIA SPLENDID USA, Inc.
66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA
<https://www.olimpiasplendidusa.com/>
customerservice@olimpiasplendidusa.com

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.